

Mini Sierra Circular Einhell TE-CS 18/89 Li (Sin Batería)



Código Artículo (Proveedor)	4331100
Color	Rojo
Marca	Einhell
Modelo	TE-CS 18/89 Li - Solo

Mini Sierra Circular Einhell TE-CS 18/89 Li (Sin Batería) Nota: La batería y el cargador se venden por separado. La Mini Sierra Circular Einhell TE-CS 18/89 Li es la herramienta ideal para cortes precisos en madera, paneles y otros materiales. Su diseño compacto y sin cable permite una mayor flexibilidad en el trabajo, especialmente en lugares sin acceso cercano a una fuente de energía. Con una hoja de 89 mm y una profundidad de corte de hasta 28 mm, ofrece cortes limpios y exactos. El ajuste de la profundidad de corte es sencillo y sin herramientas, y el adaptador para extracción de polvo mantiene tu área de trabajo limpia. Características: • Ajuste sencillo de profundidad: Sin herramientas • Mesa de sierra de aluminio: Ofrece estabilidad óptima • Cambio fácil de la hoja: Gracias al bloqueo del husillo • Hoja de metal duro de alta calidad: Para cortes limpios • Profundidad de corte máxima: 28 mm con hoja de Ø89 mm • Adaptador de extracción de polvo: Mantiene el área de trabajo limpia • Tope paralelo: Para cortes exactos • Miembro de la familia Power X-Change: Compatible con baterías PXC